

contigo®

Shake Go™ Fit Mixer Bottle Care and Use Instructions

Achtung

Shake Go™ Fit Mixer Bottle Care and Use Instructions

- Das Produkt ist NICHT für heiße Flüssigkeiten geeignet. Nur kalte Flüssigkeiten verwenden.

Empfehlungen zur Benutzung

- Um ein Getränk zuzubereiten, geben Sie die gewünschten Zutaten sowie den Shakerball in die Trinkflasche. Beachten Sie ggf. die Anweisungen, die für das herzustellende Getränk gelten. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest aufgeschraubt und das Mundstück heruntergeklappt ist. Dann schütteln Sie Ihr Getränk.
- NICHT verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.



Pour in the powder



Shake




Ready to drink

Empfohlen für:

- Proteinpulver, Nahrungsergänzungsmittel, Mahlzeitersatz und sonstige pulverbasierte Getränke.

Pflege- und Gebrauchsanweisung

- Vor der ersten Verwendung gründlich ausspülen
- NACH JEDER VERWENDUNG MIT WARMEM WASSER AUSSPÜLEN.
- Deckel, Kunststoffkörper und Shakerball sind spülmaschinenfest.



- Die Einzelteile können auch mit der Hand in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel gereinigt werden. Alle Teile vor dem Trocknen gründlich ausspülen.
- **TRINKFLASCHE IMMER MIT ABGESCHRAUBTEM DECKEL AUFBEWAHREN,** damit alle Teile vollständig trocknen können.

